

PL

Korekta rozdziału „Parametry techniczne” i „Tryby jazdy” SCOOTER ONE, SCOOTER TWO

Przełączanie między trybami jazdy odbywa się za pomocą podwójnego kliknięcia przycisku wielofunkcyjnego. Poszczególne nazwy trybów są wspólne dla wszystkich modeli hulajnóg elektrycznych SENCOR. Podane wartości prędkości różnią się w zależności od lokalnych przepisów kraju, w którym hulajnoga elektryczna została sprzedana, a następnie eksploatowana. Ustawienie jest modyfikowane przez oprogramowanie i nie można go zmienić. Twoja hulajnoga elektryczna SENCOR jest skonfigurowana w następujący sposób:
Pieszy do 6 km/h, Eco do 10 km/h, Standard do 15 km/h, Sport do 20 km/h

CZ

Oprava kapitoly „Technické parametry” a „Jízdní režimy” SCOOTER ONE, SCOOTER TWO

Přepínání mezi jízdními režimy se provádí pomocí dvojitého kliku multifunkčního tlačítka. Jednotlivé názvy režimů jsou společné pro všechny modely elektrických koloběžek SENCOR. Uvedené rychlostní hodnoty se liší na základě místních předpisů země, kde byla elektrická koloběžka prodána a následně je provozována. Nastavení je upraveno softwarově a nelze ho měnit. Vaše elektrická koloběžka SENCOR je nastavena takto:
Walk až 6km/h, Eco až 10 km/h, Drive až 15km/h, Sport až 20 km/h

EN

Correction of the chapter "Technical parameters" and "Riding modes" SCOOTER ONE, SCOOTER TWO

Switching between driving modes is done with a double click of the multifunction button. The individual names of the modes are common to all models of SENCOR electric scooters. The stated speed values differ based on the local regulations of the country where the electric scooter was sold and subsequently operated. The setting is modified by software and cannot be changed. Your SENCOR electric scooter is set up as follows:
Walk up to 6km/h, Eco up to 10 km/h, Drive up to 15km/h, Sport up to 20 km/h
