

SENCOR

EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Speed Limiter

Omezovač rychlosti

Obmedzovač rýchlosti

Sebesség-korlátozó

Ogranicznik prędkości

Hulajnoga jest fabrycznie wyposażona w ogranicznik prędkości, który ogranicza jej maksymalną prędkość do 25 km/h, aby spełnić warunki eksploatacji na drogach. Tylko skutery elektryczne o mocy do 1000 W i maksymalnej prędkości do 25 km/h mogą być używane na drogach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w załączniku nr 8 do rozporządzenia nr 153/2023 Dz. U. w sprawie homologacji sprawności technicznej i warunków technicznych eksploatacji pojazdów. Hulajnoga spełnia warunki określone w rozporządzeniu tylko wtedy, gdy ogranicznik prędkości jest włączony. Ogranicznik prędkości można wyłączyć wyłącznie do użytku skutera w terenie, w miejscach takich jak zamknięte tory lub tereny prywatne. Jeśli ogranicznik prędkości jest wyłączony, skuter uznaje się za pojazd silnikowy nienadający się do użytku na drodze ze wszystkimi tego konsekwencjami, a jego operator jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jest on używany wyłącznie poza drogą i że ogranicznik prędkości jest ponownie włączony przed użyciem go na drodze. Należy pamiętać, że nie ma możliwości zarejestrowania skutera elektrycznego jako pojazdu silnikowego.

Odblokowanie / blokowanie ogranicznika prędkości

1. Procedura odblokowania ograniczenia prędkości powyżej 25 km/h

Uruchomienie trybu eksploatacji

- 1) Włącz hulajnogę elektryczną.
- 2) Naciśnij i przytrzymaj pokrętko regulacji prędkości, aż na wyświetlaczu pojawi się 16.
- 3) Przytrzymaj regulator prędkości, naciskając jednocześnie dźwignię hamulca.
- 4) Zwolnij dźwignię hamulca.

Procedura odblokowania trybu jazdy TURBO

- 1) Ustaw regulator prędkości w najwyższym położeniu, przytrzymując dźwignię hamulca.
- 2) Naciśnij szybko przycisk włączania/wyłączania 8 razy.
- 3) Pomyślne odblokowanie zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
- 4) Zwolnij regulator prędkości i dźwignię hamulca.

2. Blokada ograniczenia prędkości do 25 km/h

Procedura blokady trybu jazdy TURBO

- 1) Włącz hulajnogę elektryczną w trybie pracy.
- 2) Ustaw regulator prędkości w najwyższym położeniu, przytrzymując dźwignię hamulca.
- 3) Naciśnij szybko przycisk wielofunkcyjny 8 razy.
- 4) Pomyślne odblokowanie zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
- 5) Zwolnij regulator prędkości i dźwignię hamulca.



OSTRZEŻENIE:

Zmiany ustawień kontrolera należy zawsze wprowadzać, gdy skuter SCOOTER X50 nie jest w ruchu.

